Couzzi®
accessories

Gouzzi accessories



16.2280 Ø30- Ø35

16.2285



16.2287

16.2288

101 102 103 104 105 106 107 108



16.2240 Ø30- Ø35

16.2245

16.2247



16.2248

101

102

103

104

105

106

107

108

Gouzzi accessories

16.2260 Ø25- Ø30

16.2265

16.2267



16.2268

101 102 103 104 105 106 107 108

16.2220 Ø25- Ø30

16.2225



16.2227

16.2228

101 102 103 104 105 106 107 108

16.1040 Ø25- Ø30

16.1047

16.1045



101 102 105 106 107 108

16.1030 Ø25- Ø30

16.1037

16.1035

101 102 105 106 107 108

Gouzzi accessories

16.1830 Ø25 - Ø30

16.1835

16.1837



16.1838

101 102 103 104 105 106 107 108

16.1120 Ø25- Ø30

16.1125

16.1127

16.1128

101 102 103 104 105 106 107 108

Gouzzi accessories

16.1260 Ø25- Ø30



16.1265



16.1267

101 102 105 106 107 108



16.1270 Ø25- Ø30

16.1275

16.1277

101 102 105 106 107 108

Gouzzi accessories

16.1340 Ø25- Ø30

16.1345



16.1347

16.1348

101 102 103 104 105 106 107 108



16.1110 Ø25- Ø30

16.1115

16.1117

16.1118

101 102 103 104 105 106 107 108

Gouzzi accessories

16.1820 Ø30

16.1825



16.1827



16.1060 Ø25- Ø30

16.1065

16.1067

101 102 103 104 105 106 107 108

Guzzi accessories

16.1515



16.1510 Ø20 - Ø25 - Ø30

16.1517



16.1850 Ø20 - Ø25 - Ø30 - Ø35

101 102 103 104 105 106 107 108



16.1780 Ø20

16.1787



16.1810 Ø20

Gouzzi accessories

16.2200

107

16.2210

107

Gouzzi accessories



16.1900

16.1930



16.2010 Ø16



45.1560

45.1570

16.2020 Ø20

16.2110 Ø10

16.2120 Ø15

101 107 108