Couzzi®
accessories

Gouzzi accessories



17.1050 Ø30

17.1057

17.1055

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405

17.1040 Ø30

17.1045

17.1047

Gouzzi accessories



17.1090 Ø30

17.1097

17.1095

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405



17.1010 Ø30

17.1015

17.1017

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405

Gouzzi accessories

17.1070 Ø30

17.1075

17.1077

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405



17.1080 Ø30

17.1087

17.1085

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405

Gouzzi accessories

17.1060 Ø30

17.1065

17.1067

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405



17.1020 Ø30



17.1025



17.1027

101 103 105 107 108 401 402 403 404 405

Couzzi®
accessories