Couzzi®
accessories

Gouzzi accessories

60.1058

60.1068

60.1078

60.1088

101 103 105 107 108

Gouzzi accessories

60.1098

60.1168

101 103 105 107 108

60.1108

60.1128

101 103 105 107 108

Gouzzi accessories

60.1158

60.1148

60.1138

60.1278 Ø6



60.1288 Ø6

101 103 105 107 108

Guzzi accessories


60.1333

60.1383

60.1373

60.1323

60.1353


60.1343

101 103 105 107 108

60.1313

60.1303

60.1363



60.1410 Ø10



60.1420 Ø15



60.1430 Ø20

60.1440 Ø25

101 103 105 107 108

Couzzi®
accessories